

Masalah dan solusi peranti Multimedia

1. Audio

Sound card, speaker, headphone, mic

Tidak keluar suara pada CD audio

CD drive terhubung dengan sound card, coba periksa hubungan kabel tersebut. Periksa yang terhubung ke motherboard jika soundcardnya on board.

Jika suara tidak keluar sama sekali

Pada speaker normal dan telah terpasang pada port-nya dengan benar.

Misalnya muncul pesan: "windows media player cannot play the file because there is a problem with your sound device"

Karena driver sound card belum terinstal, solusinya, instal driver dengan cara sebagai berikut:

Klik kanan my computer> properties>hardware>device manager

Klik kanan sound card (biasanya terdapat tanda tanya atau tanda seru), pilih properties>driver>update driver

Pada jendela berikutnya, pilih no, not this time>next

Pilih "install from a list or specific location">next

Pada jendela berikutnya, klik browse, lalu cari driver sound card yang cocok>next

2. Modem

Modem berisik

Saat proses koneksi dengan internet, modem biasanya mengeluarkan suara yang berisik. Jika suara ini tidak diinginkan, anda dapat mematikannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Klik start>setting>control panel
2. Klik ganda phone and modem options. Pilih modem anda, lalu klik properties
3. Pada tab modem, anda akan menemukan slider untuk mengatur volume suara dari speaker modem.

Koneksi sering terputus

Kondisi saluran operator telepon kurang bagus atau port serial hardware anda tidak mampu menangani keluar masuknya aliran data, atau keduanya.

Cara menanganinya:

1. Masuk ke control panel. Klik ganda modems
2. Pada tab general, anda dapat mengubah setting kecepatan maksimum modem. Pilih kecepatan tertinggi, lalu klik ok.

Perangkat multimedia lainnya

1. Joystik

2. Tidak tampil di layar multimedia proyektor

Periksa sambungan kabel VGA dari komputer ke multimedia proyektor

Cek dibelakang proyektor apakah posisi kabel benar pada computer in

Periksa dengan tekan fn+F5 untuk komputer tertentu mungkin fn+F4 atau fn+F?

Mungkin kabel atau konektor VGA ada yang rusak

Klik kanan pada desk top, pilih personalize>display setting>setting resolusi yang lebih rendah>ok atau yes

Pilih menu source pada multimedia proyektor>pilih d-sub/comp-in

Pilih duplicated display (mirror) pada komputer anda